

左シユラウド

取り外し

1. 左サイドカバーを取り外す。▶ P. 57
2. ハーネスバンドからハーネスを外す。
3. クリップを取り外す。▶ P. 56
4. ボルトとワッシャーを取り外す。
5. ツメをスリットから外す。
6. 左シユラウドを取り外す。

取り付け

1. スリットをツメに合わせ、左シユラウドを取り付ける。
2. ボルトとワッシャーを取り付ける。
3. クリップを取り付ける。
4. ハーネスをハーネスバンドに取り付ける。
5. 左サイドカバーを取り付ける。▶ P. 57

メンテナンス

