

COUPLES

Boulon de huilage du flexible de frein	34 N-m (3,5 kgf-m)	
Ensemble boulon/écrou de pivot de levier de frein	6 N-m (0,6 kgf-m)	
Contre-écrou de réglage de levier de frein	6 N-m (0,6 kgf-m)	
Vis de couvercle de réservoir de maître-cylindre avant	2 N-m (0,2 kgf-m)	
Boulon de support de maître-cylindre avant	10 N-m (1,0 kgf-m)	
Boulon de montage d'étrier avant	29 N-m (3,0 kgf-m)	Appliquer un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages
Soupape de purge d'étrier de frein	6 N-m (0,6 kgf-m)	
Vis de couvercle de disque de frein arrière	7 N-m (0,7 kgf-m)	Appliquer un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages
Boulon de montage de maître-cylindre arrière	12 N-m (1,2 kgf-m)	
Goupille de plaquette de frein	18 N-m (1,8 kgf-m)	
Bouchon de goupille de plaquette de frein	3 N-m (0,3 kgf-m)	
Goupille A d'étrier avant	23 N-m (2,3 kgf-m)	Appliquer un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages
Goupille de patte de fixation d'étrier avant	23 N-m (2,3 kgf-m)	Appliquer un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages
Goupille d'étrier arrière	27 N-m (2,8 kgf-m)	
Goupille de patte de fixation d'étrier arrière	13 N-m (1,3 kgf-m)	Appliquer un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages
Boulon de pivot de pédale de frein	25 N-m (2,6 kgf-m)	
Contre-écrou de poussoir de maître-cylindre arrière	18 N-m (1,8 kgf-m)	

OUTILS

Pinces à rondelle élastique	07914-SA50001
-----------------------------	---------------

DEPANNAGE

Levier/pédale de frein mous ou spongieux

- Air dans le circuit hydraulique
- Fuite du circuit hydraulique
- Plaquettes/disques de frein contaminés
- Joints de piston d'étrier usés
- Coupelles de piston de maître-cylindre usées
- Plaquettes/disques de frein usés
- Etrier contaminé
- L'étrier ne coulisse pas librement
- Niveau de liquide de frein insuffisant
- Circuit hydraulique bouché
- Disque de frein voilé/déformé
- Piston d'étrier qui accroche/usé
- Piston de maître-cylindre qui accroche/usé
- Maître-cylindre contaminé
- Levier/pédale de frein tordus

Levier/pédale de frein durs

- Circuit hydraulique bouché/restreint
- Piston d'étrier qui accroche/usé
- L'étrier ne coulisse pas librement
- Circuit hydraulique bouché/restreint
- Joints de piston d'étrier usés
- Piston de maître-cylindre qui accroche/usé
- Levier/pédale de frein tordus

Frottement des freins

- Plaquettes/disques contaminés
- Roue mal centrée
- Raccord de flexible de frein bouché/restreint
- Disque de frein voilé/déformé
- L'étrier ne coulisse pas librement
- Circuit hydraulique bouché/restreint
- Piston d'étrier qui accroche/usé
- Orifice de maître-cylindre bouché